Connect Combi Steamer XXL GE Insert v1.pdf 1 20/09/2023 12:04:59

RidgeMonkey

CONNECT COMBI & STEAMER XXL

GRANITE EDITION

ALUMINIUM COOKWARE

Visit ridgemonkey.co.uk for more information about the RidgeMonkey range.

RidgeMonkey

April 2023 rev 1.01

Correspondence Addresses:

S&G Trading (NW) Ltd, PO Box 289, Widnes, WA8 2FP, England

UK Registered Company 08932395

S&G Trading (BNV) Ltd, Logistic Center Mirovyane, 1289 Sofia, Bulgaria

EORI BGCZ064286432ZZZZ5

PACKAGE CONTENTS:

- Connect Combi Pan Granite Edition
- Steamer tray
- 2x handles
- Handle carry case

NB: due to constant development, enclosed accessories may differ

INSTRUCTIONS FOR USE:

To attach / detach the handles:
Depress the button and slide the handle into place, ensuring a snug fit against the pan. Release the button and test to ensure that the handle is securely locked into place. Repeat for the second pan. Removal is a reverse of fitting.

To separate / refit the pans:
Open the pans to 45 degrees until the locking pin and exit notch are aligned. Holding the bottom pan still, slide the top pan to the right. Refitting is a reversal of separation.

Opening the pans:
Always apply a small amount of opposite tension to the handles when opening the pans fully. The top handle should be tensioned to the left, with the bottom handle tensioned to the right. Failure to do so may cause damage to the hinges or separation of the pans.

Steamer tray:
Fill the sectioned side of the Connect Combi Pan with fresh, cold water.

Place the steamer tray into the Connect Combi Pan. It should rest just above the water. Adjust the water level if necessary.

Bring the water to a light simmer over a medium heat and steam your desired product as per usual, using the flat side of the Connect Combi as a lid - exercise caution at all times, danger of scalding.

Allow the steamer tray and Connect Combi pans to cool fully before removal, cleaning and storage.

Caution: risk of melting. Do not use high heat and do not allow the pan to boil dry.

USAGE NOTES:

- For use on all traditional direct heat stoves (not suitable for induction hobs)
- Always use a low-medium heat to prolong the life of the pan
- Use silicone, plastic or wooden utensils to avoid damaging the non-stick coating
- Never preheat the pan or let it boil dry
- Always lift the pan on and off the hob – do not drag it as this may damage the base of the pan and / or some hob surfaces

CLEANING, MAINTENANCE & STORAGE GUIDELINES:

- Wash with a clean cloth or sponge in hot soapy water before first use
- Dishwasher safe, although handwashing is recommended to prolong the life of the non-stick coating
- Do not use scourers or abrasives – if food is burnt on, soak for a short period before washing
- Never put a hot pan in cold water as this may cause warping
- Always use an adequately sized stove and ensure the pan is the same size or slightly larger than the heating area

WARNING:

- Never leave the handle(s) directly over a heat source
- The handles may get hot during normal use – exercise caution at all times and wear protective gloves if necessary
- Ensure the device is fully cooled before attempting removal / fitting of handles or separation / refitting of pans
- All pan surfaces will be hot during and after use. Never touch the pan surfaces until fully cooled
- If an accident occurs and results in a burn, seek medical help immediately

IMPORTANT NOTICE:

Read and understand this manual and its instructions before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

Keep all product information and instructions for future reference and pass them onto subsequent users of the product. The manufacturer is not liable for cases of material damage or personal injury caused by incorrect handling or non-compliance with the supplied instructions. In such cases, any guarantee or warranty shall be voided.

Where applicable, please visit www.ridgemonkey.co.uk/declaration-of-conformity to view the most recent Declaration of Conformity files for this product.

GUARANTEE:

This RidgeMonkey product is covered by a 24-month guarantee. For information regarding our guarantee, please visit: ridgemonkey.co.uk/general/guarantee

CONTACT US:

For any enquiries or comments concerning our products, please use the contact form on ridgemonkey.co.uk or email info@ridgemonkey.co.uk and one of our experienced team will respond as soon as possible.

Alternatively, you can write to us at: S&G Trading (NW) Ltd, PO Box 289, Widnes, WA8 2FP.

CONTENU :

- Set Combi & et Cuit Vapeur Connect Granite Edition
- Plateau cuit vapeur
- Poignées x 2
- Housse néoprène de transport pour les poignées

NB : nos produits évoluant constamment, les accessoires fournis peuvent être modifiés sans préavis

MODE D'EMPLOI :

Pour fixer / démonter les poignées :
Appuyez sur le bouton et enfoncez la poignée contre la paroi. Libérez le bouton, et assurez-vous que la poignée soit en position et bien verrouillée. Répétez la même operation pour la deuxième poignée. Pour le démontage, répétez l'opération en sens inverse.

Pour assembler / démonter les caissons :
Ouvrir à un angle de 210 degrés, jusqu'à ce que les deux points de fixation soient alignés.
Tenez fermement la partie basse, et faites glisser la partie haute vers la droite.
Pour assembler, faire la même operation en sens inverse.

Pour ouvrir :
Toujours donner une légère tension opposée aux poignées pour procéder à l'ouverture, vers la droite pour la poignée haute, et vers la gauche pour la poignée basse.
Dans le cas contraire, les charnières peuvent être endommagées.

Plateau Cuit Vapeur :
Versez de l'eau froide dans la partie compartimentée du Set Combi & et Cuit Vapeur Connect Granite Edition.

Placez le plateau au dessus de l'eau, ajustez le niveau si nécessaire.

Faites frémir l'eau avec un niveau de chauffe moyen, et cuisez vos aliments, en utilisant la partie lisse du combi comme couvercle. Attention : soyez vigilant, et ne vous ébouillantez pas.

Laissez le combi et le plateau refroidir complètement avant de les nettoyer, laver et ranger.

Prudence : Ne surchauffez pas, ne laissez pas brûler le fond du combi.

INFORMATIONS IMPORTANTES :

- Conviennent à tous les types de réchauds à chaleur directe (ne pas utiliser sur les plaques à induction)
- Cuire à feu faible à moyen prolonge la durée de vie du produit
- N'utiliser que des ustensiles de cuisine en bois, en plastique ou siliconés afin de ne pas endommager le revêtement intérieur
- Ne jamais préchauffer le toaster ou la casserole, ou laisser bouillir jusqu'à assèchement
- Toujours soulever puis reposer le toaster ou la casserole, ne jamais tirer et faire frotter pour éviter d'endommager le fond de l'ustensile ou la surface du foyer de chaleur

CONSEILS DE NETTOYAGE, D'ENTRETIEN ET DE RANGEMENT :

- Laver à l'eau savonneuse avec un chiffon propre ou une éponge avant la première utilisation
- Ustensiles compatibles avec le lave-vaisselle, bien que le lavage à la main soit recommandé pour prolonger la durée de vie du revêtement anti-adhésif
- Ne pas utiliser d'éponges abrasives ou métalliques : si des résidus de nourriture brûlée restent accrochés au fond du toaster ou de la casserole, faire tremper avant lavage
- Ne jamais plonger un toaster ou une casserole chaude dans l'eau froide, cela peut entrainer des déformations
- Toujours utiliser un réchaud de taille adaptée, et s'assurer que le toaster ou la casserole sont de taille identique ou légèrement supérieure à la zone de chauffe

ATTENTION :

- Ne jamais laisser la poignée au dessus d'une source de chaleur
- Les poignées peuvent chauffer en usage normal – soyez prudent et portez des gants de protection si nécessaire
- Assurez vous que le toaster ou la casserole soient bien froids avant de monter ou démonter les poignées, d'assembler ou séparer les caissons
- Les parois sont chaudes pendant et après l'utilisation, ne jamais les toucher avant qu'elles n'aient complètement refroidi
- En cas de brûlure, consulter immédiatement un médecin

INFORMATION IMPORTANTE :

Merci de lire ce mode d'emploi et les instructions qu'il contient avant d'utiliser ce produit. Ne pas le faire peut entrainer des dommages corporels.

Conservez le mode d'emploi de la douche Power Shower pour mémoire, et fournissez-le aux utilisateurs de ce produit. RidgeMonkey ne peut être tenu pour responsable des dégâts matériels ou dommages corporels engendrés par une mauvaise utilisation ou le non-respect du mode d'emploi. Dans de tels cas, la garantie du produit ne pourra pas s'appliquer.

Si nécessaire, merci de vous rendre sur www.ridgemonkey.co.uk/declaration-of-conformity pour y consulter les déclarations de conformité les plus récentes concernant ce produit.

GARANTIE :

Ce produit RidgeMonkey est garanti 24 mois à compter de sa date d'achat.
Pour toute information sur la garantie, visitez : ridgemonkey.co.uk/general/guarantee

NOUS CONTACTER :

Pour tout renseignement ou commentaire sur nos produits, merci de remplir le formulaire de contact sur ridgemonkey.co.uk, ou d'envoyer un email à info@ridgemonkey.co.uk, nous vous répondrons dès que possible.

Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :
S&G Trading (NW) Ltd, PO Box 289, Widnes, Angleterre, WA8 2FP.

PACKUNGSINHALT:

- Connect Combi Pan Granite Edition
- Dampfgarschale
- 2x Griffe
- Tragetasche mit Griff

Hinweis: Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung kann das beiliegende Zubehör abweichen

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Zum Anbringen / Abnehmen der Griffe:
Drücken Sie den Knopf und schieben Sie den Griff in Position, sodass er fest an der Pfanne anliegt. Lassen Sie den Knopf los und prüfen Sie, ob der Griff sicher eingerastet ist. Wiederholen Sie den Vorgang bei der zweiten Pfanne. Der Ausbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Einbau.

Um die Pfannen zu trennen / wieder einzusetzen:
Öffnen Sie die Pfannen um 45 Grad, bis der Sicherungsstift und die Austrittskerbe richtig ausgerichtet sind. Halten Sie die untere Pfanne ruhig und schieben Sie die obere Pfanne nach rechts. Umrüstung das gleiche umgekehrt.

Öffnen der Pfannen:
Üben Sie immer eine kleine Gegenspannung auf die Griffe aus, wenn Sie die Pfannen vollständig öffnen. Der obere Griff sollte nach links gespannt sein, der untere Griff nach rechts. Andernfalls kann es zu Schäden an den Scharnieren der Pfannen kommen.

Dampfgarschale:
Füllen Sie die geteilte Seite der Connect Combi-Pfanne mit frischem und kaltem Wasser.

Stellen Sie den Dampfgareinsatz in die Connect Combi-Pfanne. Es sollte knapp über dem Wasser liegen. Passen Sie bei Bedarf den Wasserstand an.

Lassen Sie das Wasser bei mittlerer Hitze leicht köcheln und dämpfen Sie Ihr gewünschtes Produkt wie gewohnt, wobei Sie die flache Seite des Connect Combi als Deckel verwenden – seien Sie stets vorsichtig, Verbrühungsgefahr.

Lassen Sie die Dampfgarschale und die Connect Combi-Pfannen vollständig abkühlen, bevor Sie sie herausnehmen, reinigen und aufbewahren.

Achtung: Schmelzgefahr. Verwenden Sie keine hohe Hitze und lassen Sie die Pfanne nicht trocken kochen.

NUTZUNGSHINWEISE:

- Zur Verwendung auf allen herkömmlichen Direkthitzeherden (nicht für Induktionsherde geeignet)
- Verwenden Sie immer eine niedrige bis mittlere Hitze, um die Lebensdauer der Pfanne zu verlängern
- Verwenden Sie Utensilien aus Silikon, Kunststoff oder Holz um eine Beschädigung der Antihaftbeschichtung zu vermeiden
- Heizen Sie die Pfanne niemals vor und lassen Sie sie auch nicht trocken kochen
- Heben Sie die Pfanne stets auf das Kochfeld und vom Kochfeld – ziehen Sie sie nicht, da dies den Boden der Pfanne oder die Oberflächen des Kochfelds beschädigen kann

REINIGUNGS-, WARTUNGS- UND LAGERUNGSRICHTLINIEN:

- Vor dem ersten Gebrauch mit einem sauberen Tuch oder Schwamm in heißem Seifenwasser waschen
- Spülmaschinenfest. Handwäsche wird jedoch empfohlen, um die Lebensdauer der Antihaftbeschichtung zu verlängern
- Benutzen Sie keine Scheuer- oder Scheuermittel, wenn Lebensmittel eingebrannt sind, lassen Sie sie vor dem Waschen kurz einweichen
- Stellen Sie niemals eine heiße Pfanne in kaltes Wasser, da dies zu Verformungen führen kann
- Verwenden Sie immer einen ausreichend großen Herd und stellen Sie sicher, dass die Pfanne genauso groß oder etwas größer als die Heizfläche ist

WARNUNG:

- Lassen Sie den/die Griff(e) niemals direkt über einer Wärmequelle liegen
- Die Griffe können bei normalem Gebrauch heiß werden – seien Sie stets vorsichtig und tragen Sie bei Bedarf Schutzhandschuhe
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie versuchen, Griffe zu entfernen/anzubringen oder Pfannen zu trennen/wieder anzubringen
- Alle Pfannenoberflächen sind während und nach dem Gebrauch heiß. Berühren Sie niemals die Pfannenoberflächen, bis sie vollständig abgekühlt sind
- Kommt es zu einem Unfall, der zu einer Verbrennung führt, suchen Sie sofort einen Arzt auf

WICHTIGER HINWEIS:

Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch und seine Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Bewahren Sie alle Produktinformationen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie an nachfolgende Benutzer des Produkts weiter. Der Hersteller haftet nicht für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der mitgelieferten Anleitung entstehen. In solchen Fällen erlischt jegliche Garantie oder Gewährleistung.

Besuchen Sie gegebenenfalls www.ridgemonkey.co.uk/declaration-of-conformity, um die neuesten Konformitätserklärung-Dateien für dieses Produkt anzuzeigen.

GARANTIE:

Für dieses RidgeMonkey-Produkt gilt eine 24-monatige Garantie. Informationen zu unserer Garantie finden Sie unter: ridgemonkey.co.uk/general/guarantee

KONTAKTIERE UNS:

Für Anfragen oder Kommentare zu unseren Produkten verwenden Sie bitte das Kontaktformular auf ridgemonkey.co.uk oder senden Sie eine E-Mail an info@ridgemonkey.co.uk und einer unserer erfahrenen Mitarbeiter wird so schnell wie möglich antworten.

Alternativ können Sie uns auch schreiben an:
S&G Trading (NW) Ltd, PO Box 289, Widnes, England, WA8 2FP.

Connect Combi Steamer XXL GE Insert v1.pdf 2 20/09/2023 12:05:00

CONNECT COMBI & STEAMER XXL GRANITE EDITION RM780

CONTENUTO DELLA SCATOLA:

- Connect Combi Pan Granite Edition
- Steamer tray / vassoio per la cottura a vapore
- 2x manici
- Astuccio per il trasporto

NB: a causa del costante sviluppo, gli accessori inclusi potrebbero differire

ISTRUZIONI PER L'USO:

Per attaccare / staccare le maniglie:
Premere il pulsante e far scorrere la maniglia in posizione, assicurando una perfetta aderenza alla padella. Rilasciare il pulsante e verificare che la maniglia sia bloccata saldamente in posizione. Ripeti per la seconda teglia. La rimozione è il contrario del montaggio.

Per separare / rimontare le vaschette:
Aprire le vaschette a 210 gradi finché il perno di bloccaggio e la tacca di uscita non sono allineati. Tenendo ferma la padella inferiore, fai scorrere la padella superiore verso destra.
Il ricongiungimento è il contrario della separazione.

Apertura delle pentole:
Applicare sempre una piccola quantità di tensione opposta alle maniglie quando si aprono completamente le padelle. La maniglia superiore dovrebbe essere tesa a sinistra, con la maniglia inferiore tesa a destra. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare danni alle cerniere o la separazione delle vaschette.

Vassoio per la cottura a vapore:
Riempi il lato sezionato della Connect Combi Pan con acqua fresca e fredda.

Posizionare la teglia per la cottura a vapore nella Connect Combi Pan. Dovrebbe riposare appena sopra l'acqua. Regolare il livello dell'acqua se necessario.

Portare l'acqua a ebollizione a fuoco medio e cuocere a vapore il prodotto desiderato come al solito, utilizzando il lato piatto del Connect Combi come coperchio - prestare sempre attenzione, pericolo di scottature.

Lasciare raffreddare completamente il vassoio per la cottura a vapore e le pentole Connect Combi prima di rimuoverli, pulirli e riporli.

Attenzione: rischio di fusione. Non usare una fiamma alta e non lasciare che la padella si asciughi durante il fuoco acceso.

NOTE SULL'USO:

- Per l'uso su tutti i tradizionali fornelli a calore diretto (non adatto per piani cottura a induzione)
- Utilizzare sempre un fuoco medio-basso per prolungare la durata della padella
- Utilizzare utensili in silicone, plastica o legno per evitare di danneggiare il rivestimento antiaderente
- Non preriscaldare mai la padella o lasciarla bollire a secco
- Sollevare e togliere sempre la padella dal piano di cottura - non trascinarla in quanto ciò potrebbe danneggiare la base della padella e/o alcune superfici del piano cottura

LINEE GUIDA PER LA PULIZIA, LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE:

- Lavare con un panno pulito o una spugna in acqua calda e sapone prima del primo utilizzo
- Lavabile in lavastoviglie, anche se si consiglia il lavaggio a mano per prolungare la durata del rivestimento antiaderente
- Non utilizzare pagliette o abrasivi - se il cibo è bruciato, immergere per un breve periodo prima del lavaggio
- Non mettere mai una padella calda in acqua fredda in quanto ciò potrebbe causare deformazioni
- Utilizzare sempre un fornello di dimensioni adeguate e assicurarsi che la padella sia della stessa dimensione o leggermente più grande dell'area di riscaldamento

AVVERTENZE:

- Non lasciare mai i manici direttamente sopra una fonte di calore
- Le impugnature possono surriscaldarsi durante il normale utilizzo: prestare sempre attenzione e indossare guanti protettivi se necessario
- Assicurarsi che il dispositivo sia completamente raffreddato prima di tentare di rimuovere / montare le maniglie o separare/rimontare le vaschette
- Tutte le superfici delle pentole saranno calde durante e dopo l'uso. Non toccare mai le superfici della padella finché non si sono completamente raffreddate
- Se si verifica un incidente che provoca ustioni, rivolgersi immediatamente a un medico

AVVISO IMPORTANTE:

Leggere e comprendere questo manuale e le relative istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi lesioni.

Conservare tutte le informazioni e le istruzioni sul prodotto come riferimento futuro quindi passarle agli utilizzatori successivi del prodotto. Il produttore non è responsabile per i casi di danni materiali o lesioni personali causati da una manipolazione scorretta o dal mancato rispetto delle istruzioni fornite. In tali casi, qualsiasi formula di garanzia decade.

Ove opportuno, visita www.ridgemonkey.co.uk/declaration-of-conformity per visualizzare i file Dichiarazione di conformità più recenti per questo prodotto.

GARANZIA:

Questo prodotto RidgeMonkey è coperto da una garanzia di 24 mesi. Per informazioni sulle nostre condizioni di garanzia, visitare: ridgemonke.co.uk/general/guarantee

CONTATTACI:

Per qualsiasi domanda o commento sui nostri prodotti, utilizzare il modulo di contatto su ridgemonkey.co.uk o inviare un'e-mail a info@ridgemonkey.co.uk e uno dei nostri esperti Team risponderà il prima possibile.

In alternativa puoi scriverci a: S&G Trading (NW) Ltd, PO Box 289, Widnes, Inghilterra, WA8 2FP.

CONNECT COMBI & STEAMER XXL GRANITE EDITION RM780

INHOUD VERPAKKING:

- Connect Combi Pan Granite Edition
- Stoom Tray
- 2 afneembare handgrepen
- Opbergetui voor handgrepen

NB: door voortdurende ontwikkeling kunnen meegeleverde accessoires afwijken

GEBRUIKSAANWIJZING:

Om de handgrepen te bevestigen / los te maken:
Druk op de knop en schuif de handgreep op zijn plaats, zodat deze goed in de pan past. Laat de knop los en test om er zeker van te zijn dat de handgreep stevig op zijn plaats is vergrendeld. Herhaal dit voor de tweede pan. Verwijderen is het omgekeerde van monteren.

Om de pannen uit elkaar te halen / terug te plaatsen:
Open de pannen tot 45 graden totdat de borgpen en de uitvoer inkeping zijn uitgelijnd. Houdt de onderste pan stil en schuif de bovenste pan naar rechts. Opnieuw monteren is het omgekeerde van bovenstaande.

Pannen openen:
Oefen altijd een kleine hoeveelheid tegengestelde spanning uit op de handgrepen wanneer je de pannen volledig opent. De bovenste handgreep moet naar links worden gespannen en de onderste handgreep naar rechts. Als je dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan de scharnieren of het scheiden van de pannen.

Opmerkingen over gebruik:
Voor gebruik op alle traditionele fornuizen met directe warmte (niet geschikt voor inductiekookplaten)

Gebruik altijd een laag tot middelhoog vuur om de levensduur van de pan te verlengen.

Gebruik keukengerei van siliconen, plastic of hout om beschadiging van de antiaanbaklaag te voorkomen.

Verwarm de pan nooit voor en laat hem nooit droogkoken.

Til de pan altijd op en van de kookplaat – sleep hem niet, aangezien dit de bodem van de pan en / of sommige oppervlakken van de kookplaat kan beschadigen.

OPMERKINGEN OVER GEBRUIK:

- Voor gebruik op alle traditionele fornuizen met directe warmte (niet geschikt voor inductiekookplaten)
- Gebruik altijd een laag tot middelhoog vuur om de levensduur van de pan te verlengen
- Gebruik keukengerei van siliconen, plastic of hout om beschadiging van de antiaanbaklaag te voorkomen
- Verwarm de pan nooit voor en laat hem nooit droogkoken
- Til de pan altijd op en van de kookplaat – sleep hem niet, aangezien dit de bodem van de pan en / of sommige oppervlakken van de kookplaat kan beschadigen

RICHTLIJNEN VOOR REINIGING, ONDERHOUD EN OPSLAG:

- Was voor het eerste gebruik uit met een schone doek of spons met warm zeepsop
- Vaatwasmachinebestendig, hoewel handwas wordt aanbevolen om de levensduur van de antiaanbaklaag te verlengen
- Gebruik geen schuursponsjes of schuurmiddelen - als voedsel is ingebrand, laat het dan even weken voordat je afwast
- Zet een hete pan nooit in koud water, dit kan kromtrekken veroorzaken
- Gebruik altijd een voldoende grote brander en zorg ervoor dat de pan even groot of iets groter is dan het verwarmingsoppervlak

WAARSCHUWING:

- Laat de handgreep / grepen nooit direct boven een warmtebron liggen
- De handgrepen kunnen bij normaal gebruik heet worden – wees altijd voorzichtig en draag indien nodig beschermende handschoenen
- Zorg ervoor dat het apparaat volledig is afgekoeld voordat je de handgrepen verwijdert / plaatst of pannen uit elkaar haalt / plaatst
- Tijdens en na gebruik zullen alle pan oppervlakken heet zijn. Raak de pan oppervlakken nooit aan voordat ze volledig zijn afgekoeld
- Als er zich een ongeluk voordoet en brandwonden tot gevolg heeft, zoek dan onmiddellijk medische hulp

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Lees en begrijp deze handleiding en de instructies voordat je dit product gebruikt. Als je dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

Bewaar alle productinformatie en instructies voor toekomstig gebruik en geef ze door aan volgende gebruikers van het product. De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevallen van materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door onjuiste behandeling of niet-naleving van de meegeleverde instructies. In dergelijke gevallen vervalt elke garantie of garantie.

Ga, indien van toepassing, naar www.ridgemonkey.co.uk/declaration-of-conformity om de meest recente Conformiteitsverklaring-bestanden voor dit product te bekijken.

GARANTIE:

Dit RidgeMonkey-product wordt gedekt met een garantie van 24 maanden.
Ga voor informatie over onze garantie naar: ridgemonkey.co.uk/general/guarantee

NEEM CONTACT MET ONS OP:

Voor vragen of opmerkingen over onze producten kun je het contactformulier op ridgemonkey.co.uk gebruiken of een e-mail sturen naar info@ridgemonkey.co.uk en een van onze ervaren teams zal zo snel mogelijk reageren.

Schriftelijk kan ook, naar: S&G Trading (NW) Ltd, PO Box 289, Widnes, Engeland, WA8 2FP.

CONNECT COMBI & STEAMER XXL GRANITE EDITION RM780

ZAWARTOŚĆ PACZKI:

- Connect patelnia Combi Granite Edition
- Taca do gotowania na parze
- 2x uchwyty
- Pokrowiec na rączki

Uwaga: ze względu na ciągły rozwój dołączone akcesoria mogą się różnić

INSTRUKCJA UŻYCIA:

Aby przymocować/odłączyć uchwyty:
Naciśnij przycisk i wsuń uchwyt na miejsce, zapewniając dokładne dopasowanie do patelni. Zwolnij przycisk i sprawdź, czy uchwyt jest bezpiecznie zablokowany. Powtórz dla drugiej patelni. Demontaż jest odwrotnością montażu.

Aby oddzielić/wymienić patelnie:
Otwórz toster pod kątem 45 stopni, aż kołek blokujący i wycięcie wyjściowe zostaną wyrównane. Trzymając dolną część nieruchomo, przesuń górną część w prawo. Nałożenie jest odwróceniem separacji.

Otwieranie patelni:
Podczas pełnego otwierania patelni zawsze zwróć uwagę na przeciwwagę uchwytów. Górny uchwyt powinien być ciasny po lewej stronie, a dolny uchwyt po prawej stronie. W przeciwnym razie zawiasy mogą zostać uszkodzone lub naczynia mogą się rozdzielić.

Uwagi dotyczące użytkowania:
Do użytku na wszystkich konwencjonalnych kuchenkach z bezpośrednim ogrzewaniem (nie nadaje się do płyt indukcyjnych)

Zawsze używaj niskiego lub średniego ciepła, aby przedłużyć żywotność patelni.

Używaj silikonowych, plastikowych lub drewnianych przyborów, aby uniknąć uszkodzenia powłoki nieprzywierającej.

Nigdy nie podgrzewaj patelni ani nie pozwól jej się zagotować.

Zawsze podnoś patelnię i zdejmij ją z kuchenki – nie ciągnij za nią, ponieważ może to uszkodzić podstawę patelni i/lub niektóre powierzchnie płyty.

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA:

- Do użytku na wszystkich tradycyjnych kuchenkach z bezpośrednim ogrzewaniem (nie nadaje się do płyt indukcyjnych)
- Zawsze używaj niskiego lub średniego ciepła, aby przedłużyć żywotność patelni
- Używaj silikonowych, plastikowych lub drewnianych przyborów, aby uniknąć uszkodzenia powłoki nieprzywierającej
- Nigdy nie rozgrzewaj patelni ani nie pozwól jej się gotować
- Zawsze podnoś patelnię i zdejmuj ją z płyty – nie ciągnij jej, ponieważ może to uszkodzić podstawę patelni i/lub niektóre powierzchnie płyty

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA, KONSERWACJI I PRZECHOWYWANIA:

- Przed pierwszym użyciem umyć czystą szmatką lub gąbką w gorącej wodzie z mydłem
- Można myć w zmywarce, chociaż zaleca się mycie ręczne, aby przedłużyć żywotność nieprzywierającej powłoki
- Nie używaj zmywaków ani druciaków – jeśli jedzenie jest przypalone, mocz je przez parę minut przed rozpoczęciem czyszczenia
- Nigdy nie wkładaj gorącej patelni do zimnej wody, ponieważ może to spowodować jej wypaczenie
- Zawsze używaj kuchenki o odpowiedniej wielkości i upewnij się, że patelnia jest tej samej wielkości lub nieco większa niż powierzchnia grzewcza

OSTRZEŻENIE:

- Nigdy nie zostawiaj uchwytu(ów) bezpośrednio nad źródłem ciepła
- Podczas normalnego użytkowania uchwyty mogą się nagrzewać – zawsze należy zachować ostrożność i w razie potrzeby nosić rękawice ochronne
- Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie schłodzone przed przystąpieniem do zdejmowania / zakładania uchwytów lub rozdzielania / zakładania patelni
- Wszystkie powierzchnie patelni będą gorące podczas i po użyciu. Nigdy nie dotykaj powierzchni patelni, dopóki nie ostygną
- Jeśli dojdzie do wypadku, w wyniku którego dojdzie do oparzenia, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską

WAŻNA UWAGA:

Przeczytaj i zrozum ten podręcznik i zawarte w nim instrukcje przed użyciem tego produktu. Niezastosowanie się do tego może spowodować poważne obrażenia.

Zachowaj wszystkie informacje o produkcie i instrukcje do wykorzystania w przyszłości i przekaż je kolejnym użytkownikom produktu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową obsługą lub nieprzestrzeganiem dostarczonych instrukcji. W takich przypadkach wszelkie gwarancje lub rękojmie wygasają.

W stosownych przypadkach odwiedź stronę www.ridgemonkey.co.uk/declaration-of-conformity, aby wyświetlić najnowsze pliki Deklaracja zgodności dla danego produktu.

GWARANCJA:

Ten produkt RidgeMonkey objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Aby uzyskać informacje dotyczące naszej gwarancji, odwiedź stronę: ridgemonkey.co.uk/general/guarantee

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących naszych produktów, skorzystaj z formularza kontaktowego na ridgemonkey.co.uk lub wyślij e-mail na adres info@ridgemonkey.co.uk, a jeden z naszych doświadczonych zespołów odpowie tak szybko, jak to możliwe.

Możesz również napisać do nas na adres: S&G Trading (NW) Ltd, PO Box 289, Widnes, Anglia, WA8 2FP.

CONNECT COMBI & STEAMER XXL GRANITE EDITION RM780

OBSAH BALENÍ:

- Connect Combi Pan Granite Edition
- Parní podnos
- 2x rukojeti
- Přepravní pouzdro s rukojetí

Pozn.: v důsledku neustálého vývoje se může přiložené příslušenství lišit

NÁVOD K POUŽITÍ:

Připevnění/odpojení rukojetí:
Stiskněte tlačítko a zasuňte rukojeť na místo tak, aby přiléhala k pánvi. Uvolněte tlačítko a vyzkoušejte, zda je rukojeť bezpečně zajištěna na místě. Opakujte pro druhou pánev. Demontáž je obrácená než montáž.

Postup oddělení / demontáž spojených pánví:
Otevřete misky na 210 stupňů, dokud nebudou pojistný kolík a výstupní zářez zarovnány. Držte spodní pánev v klidu a posuňte horní pánev doprava. Spojení pánví je obrácením oddělení.

Otevírání pánví:
Při úplném otevření pánví vždy použijte lehkou sílu na tlak na rukojet. Horní rukojeť by měla být napnuta doleva a spodní rukojeť napnutá doprava. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození pantů nebo oddělení pánví.

Parní zásobník:
Naplňte část Connect Combi Pan čerstvou studenou vodou.

Vložte napařovací tác do Connect Combi Pan. Mělo by spočívat těsně nad vodou.
V případě potřeby upravte hladinu vody.

Přiveďte vodu k mírnému varu na středním plameni a požadovaný produkt napařte jako obvykle pomocí ploché strany Connect Combi jako pokličky - buďte vždy opatrní, nebezpečí opaření.

Před vyjmutím, čištěním a uskladněním nechte napařovací tác a pánve Connect Combi úplně vychladnout.

Pozor: nebezpečí roztavení. Nepoužívejte vysokou teplotu a nenechte pánev vařit na sucho.

POZNÁMKY K POUŽITÍ:

- Pro použití na všech tradičních plynových a elektrických vařičích (není vhodné pro indukční varné desky)
- Vždy používejte nízkou střední teplotu, abyste prodloužili životnost pánve
- Používejte silikonové, plastové nebo dřevěné náčiní, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povlaku
- Pánev nikdy nepředehřívejte ani ji nenechte vyvařit na sucho
- Vždy zvedněte pánev z vařiče – netahejte za ni, protože by mohlo dojít k poškození dna pánve a/nebo některých povrchů varné desky

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBU A SKLADOVÁNÍ:

- Před prvním použitím umyjte čistým hadříkem nebo houbou v horké mýdlové vodě
- Lze mýt v myčce, i když se doporučuje ruční mytí, aby se prodloužila životnost nepřilnavého povlaku
- Nepoužívejte drátěnky ani abrazivní prostředky – pokud je jídlo připálené, před mytím je krátce namočte
- Nikdy nevkládejte horkou pánev do studené vody, protože by to mohlo způsobit deformaci
- Vždy používejte dostatečně velký vařič a ujistěte se, že pánev je stejně velká nebo o něco větší než topná plocha

VAROVÁNÍ:

- Nikdy nenechávejte rukojeť přímo nad zdrojem tepla
- Rukojeti se mohou při běžném používání zahřívat – buďte vždy opatrní a v případě potřeby používejte ochranné rukavice
- Ujistěte se, že je zařízení zcela vychladlé, než se pokusíte sejmout/nasadit rukojeti nebo oddělit/znovu nasadit pánve
- Všechny povrchy pánve budou během a po použití horké. Nikdy se nedotýkejte povrchů pánve, dokud zcela nevychladnou
- Pokud dojde k nehodě a dojde k popálení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Před použitím sprchy si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte si je pro další použití.
Při nedodržení pokynů může dojít k vážnému zranění.

Uschovejte všechny informace o produktu a pokyny pro budoucí použití a předejte je dalším uživatelům produktu. Výrobce neručí za případy materiálních škod nebo zranění osob způsobených nesprávnou manipulací nebo nedodržením dodaného návodu.
V takových případech bude jakákoli záruka neplatná.

V případě potřeby, prosím, navštivte www.ridgemonkey.co.uk/declaration-of-conformity, kde naleznete aktuální Prohlášení o shodě platné pro tento produkt.

ZÁRUKA:

Na tento produkt RidgeMonkey se vztahuje záruka 24 měsíců. Podrobnější informace o záručních podmínkách naleznete na: ridgemonkey.co.uk/general/guarantee

KONTAKT:

Pro jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se našich produktů použijte prosím kontaktní formulář na ridgemonkey.co.uk nebo e-mail info@ridgemonkey.co.uk.

Případně nám můžete napsat na adresu: S&G Trading (NW) Ltd, PO Box 289, Widnes, Anglie, WA8 2FP.