

USB HEATED GAS CANISTER COVER

Power your adventure with the RidgeMonkey EcoPower USB Heated Gas Canister Cover: designed to fit all common 440-500 size butane / propane mixture camping gas canisters, the USB-powered heater coil will gently warm your gas canister enabling efficient use of every last drop of fuel even in the coldest conditions. Weather-resistant wipe clean neoprene outer with elasticated spoon strap and zipped lower section. 5V 2A USB input provides extended runtime while remaining compatible with almost all common USB power sources.

INSTRUCTIONS FOR USE:

- 1: Insert 440-500 size gas canister into the pouch and zip closed
- 2: Attach your stove to the gas canister
- 3: Insert the USB plug into a compatible 5V 2A or above USB power source
- 4: Turn on the EcoPower with the external on / off switch
- 5: For optimum results, allow the EcoPower to gently warm the gas canister for approximately 15 minutes before use and remains switched on during the use of the gas canister.
- 6: Ensure that the EcoPower is switched off and / or disconnected from the USB power source immediately after use.

TECHNICAL SPECIFICATION:

Input: USB 5V 2A
Power: 10W

The above figures are quoted as a guide only. Performance may vary depending on the USB power source used.

MAINTENANCE:

Use a soft, dry cloth to wipe the surface. Do not use solvents as this may cause irreparable damage. Do not immerse in water.

THIS DEVICE IS NOT WATERPROOF - use the EcoPower in dry conditions only. If it has become wet, ensure that the EcoPower is completely dry before use.

IMPORTANT NOTICE:

Read and understand this manual and its instructions before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

Keep all product information and instructions for future reference and pass them onto subsequent users of the product. The manufacturer is not liable for cases of material damage or personal injury caused by incorrect handling or non-compliance with the supplied instructions. In such cases, any guarantee or warranty shall be voided.

GUARANTEE:

This RidgeMonkey product is covered by a 24-month guarantee. For information regarding our guarantee, please visit: ridgemonkey.co.uk/general/guarantee

CONTACT US:

For any enquiries or comments concerning our products, please use the contact form on ridgemonkey.co.uk or email info@ridgemonkey.co.uk and one of our experienced team will respond as soon as possible.

Alternatively, you can write to us at:
S&G Trading (NW) Ltd, PO Box 289, Widnes, WA8 2FP.

CHAUFFERETTE POUR CARTOUCHE DE GAZ

Réchauffez vos sessions grâce à la chauffeurette pour cartouche de gaz RidgeMonkey EcoPower USB : conçue pour accueillir la plupart des cartouches de gaz butane/propane taille 440-500, sa résistance alimentée par un port USB tiendra votre cartouche bien au chaud, permettant d'utiliser son gaz jusqu'à la dernière goutte, même par temps très froid. Enveloppe extérieure en néoprène résistant aux intempéries et facile à nettoyer, avec passant extensible, et fond ouvrable par fermeture à glissière.

MODE D'EMPLOI :

- 1: Insérez une cartouche de gaz taille 440-500 dans la chauffeurette, puis refermez le fond grâce à la fermeture à glissière
- 2: Branchez votre réchaud à la cartouche
- 3: Reliez le port USB à une source d'alimentation compatible, 5V 2A ou plus
- 4: Allumez la chauffeurette EcoPower grâce au bouton on/off externe
- 5: Pour des résultats optimaux, laissez la chauffeurette EcoPower réchauffer la cartouche de gaz pendant environ 15 minutes, puis pendant toute la durée d'utilisation
- 6: Veillez à déconnecter la chauffeurette EcoPower de sa source d'alimentation USB dès la fin de l'utilisation du réchaud

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Entrée :USB 5V 2A
Puissance :10W

Les chiffres ci-dessus sont donnés à titre indicatif seulement. Les performances peuvent varier en fonction du type d'alimentation électrique utilisé.

ENTRETIEN :

Utilisez un chiffon sec et doux pour nettoyer l'enveloppe néoprène de la chauffeurette, n'utilisez jamais de solvants qui pourraient causer des dommages irréversibles, ne plongez pas la chauffeurette dans l'eau.

CET APPAREIL N'EST PAS ETANCHE. Utilisez la chauffeurette EcoPower par temps sec seulement. Si la chauffeurette prend l'eau, assurez-vous qu'elle soit à nouveau complètement sèche avant utilisation.

INFORMATION IMPORTANTE :

Merci de lire ce mode d'emploi et les instructions qu'il contient avant d'utiliser ce produit. Ne pas le faire peut entraîner des dommages corporels.

Conservez le mode d'emploi de la douche Power Shower pour mémoire, et fournissez-le aux utilisateurs de ce produit. RidgeMonkey ne peut être tenu pour responsable des dégâts matériels ou dommages corporels engendrés par une mauvaise utilisation ou le non-respect du mode d'emploi. Dans de tels cas, la garantie du produit ne pourra pas s'appliquer.

GARANTIE :

Ce produit RidgeMonkey est garanti 24 mois à compter de sa date d'achat. Pour toute information sur la garantie, visitez : ridgemonkey.co.uk/general/guarantee

NOUS CONTACTER :

Pour tout renseignement ou commentaire sur nos produits, merci de remplir le formulaire de contact sur ridgemonkey.co.uk, ou d'envoyer un email à info@ridgemonkey.co.uk, nous vous répondrons dès que possible.

Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :
S&G Trading (NW) Ltd, PO Box 289, Widnes, Angleterre, WA8 2FP.

USB HEATED GAS CANISTER COVER

Versorgen Sie Ihr Abenteuer mit der RidgeMonkey EcoPower USB Heated Gas Canister Cover: Das USB-betriebene Heizcover wurde für alle gängigen Camping-Gaskartuschen mit einer Größe von 440-500 Butan / Propan-Gemischen entwickelt und erwärmt Ihre Kartusche sanft, sodass jeder letzte Tropfen effizient genutzt werden kann, auch unter den kältesten Bedingungen. Wetterbeständiges, abwischbares Neopren-Außenmaterial und Reißverschluss. Der 5V 2A USB-Eingang bietet eine längere Laufzeit und ist gleichzeitig mit fast allen gängigen USB-Stromquellen kompatibel.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- 1: Setzen Sie den Gaskanister der Größe 440-500 in den Beutel ein und schließen Sie den Reißverschluss
- 2: Befestigen Sie Ihren Gaskocher an der Gaskartusche
- 3: Stecken Sie den USB-Stecker in eine kompatible USB-Stromquelle mit 5 V 2A oder höher (Power Pack)
- 4: Schalten Sie den EcoPower mit dem externen Ein- / Ausschalter ein
- 5: Um optimale Ergebnisse zu erzielen, lassen Sie den EcoPower die Gaskartusche vor dem Gebrauch ca. 15 Minuten lang sanft erwärmen und lassen sie es während des Gebrauchs der Gaskartusche später auch eingeschaltet
- 6: Stellen Sie sicher, dass der EcoPower unmittelbar nach dem Gebrauch ausgeschaltet und / oder von der USB-Stromquelle getrennt ist

TECHNISCHE SPEZIFIKATION:

Eingang: USB 5V 2A
Leistung: 10W

Die obigen Zahlen dienen nur als Richtlinie. Die Leistung kann je nach verwendeter USB-Stromquelle variieren.

INSTANDHALTUNG:

Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, da dies zu irreparablen Schäden führen kann. Tauchen Sie es nicht in Wasser.

DIESES GERÄT IST NICHT WASSERDICHT - Verwenden Sie den EcoPower nur unter trockenen Bedingungen. Wenn es nass geworden ist, stellen Sie sicher, dass der EcoPower vor dem Gebrauch vollständig trocken ist.

WICHTIGER HINWEIS:

Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch und seine Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Bewahren Sie alle Produktinformationen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie an nachfolgende Benutzer des Produkts weiter. Der Hersteller haftet nicht für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der mitgelieferten Anleitung entstehen. In solchen Fällen erlischt jegliche Garantie oder Gewährleistung.

GARANTIE:

Für dieses RidgeMonkey-Produkt gilt eine 24-monatige Garantie. Informationen zu unserer Garantie finden Sie unter: ridgemonkey.co.uk/general/guarantee

KONTAKTIERE UNS:

Für Anfragen oder Kommentare zu unseren Produkten verwenden Sie bitte das Kontaktformular auf ridgemonkey.co.uk oder senden Sie eine E-Mail an info@ridgemonkey.co.uk und einer unserer erfahrenen Mitarbeiter wird so schnell wie möglich antworten.

Alternativ können Sie uns auch schreiben an:
S&G Trading (NW) Ltd, PO Box 289, Widnes, England, WA8 2FP.

RidgeMonkey[®]

ECOPOWER

USB HEATED GAS CANISTER COVER

POUCH WITH ELECTRICAL HEATING COIL

Chaufferette Pour Cartouche de Gaz EcoPower

Visit ridgemonkey.co.uk for more information about the RidgeMonkey range.



Registered Address:
S&G Trading (NW) Ltd, PO Box 289, Widnes, WA8 2FP, England, UK Registered Company 08932395
S&G Trading (BNV) Ltd - Bulgaria, Logistic Center Mitrovane, 1289 Sofia, Bulgaria, EORI BGC206428643ZZZZ5

USB HEATED GAS CANISTER COVER

Alimenta la tua avventura con la copertura per bombolette di gas riscaldata USB RidgeMonkey EcoPower: Il prodotto è stato progettato per adattarsi a tutte le comuni bombolette di gas da campeggio con miscela di butano / propano di dimensioni 440-500, la bobina del riscaldante alimentata tramite USB riscalda delicatamente la tua bombola di gas consentendo un uso efficiente di ogni ultima goccia di carburante anche nelle condizioni più fredde. Esterno in neoprene resistente alle intemperie con cinturino elasticizzato e parte inferiore con cerniera. L'ingresso USB 5V 2A fornisce una lunga autonomia pur rimanendo compatibile con quasi tutte le fonti di alimentazione USB.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- inserire la bombola di gas di dimensioni 440-500 nella custodia e chiudere la cerniera
- Collegare il fornello alla bombola di gas
- inserire la spina USB in una fonte di alimentazione USB compatibile 5V 2A o superiore
- accendere l'EcoPower con l'interruttore di accensione / spegnimento esterno
- Per risultati ottimali, lasciare che EcoPower riscaldi delicatamente la bombola del per circa 15 minuti prima dell'uso e rimanga accesa durante l'uso della bombola di gas.
- Assicurarsi che EcoPower sia spento e / o scollegato dalla fonte di alimentazione USB immediatamente dopo l'uso.

SPECIFICA TECNICA:

Ingresso: USB 5V 2A
Potenza: 10 W

Le cifre di cui sopra sono citate solo come guida. Le prestazioni possono variare a seconda della fonte di alimentazione USB utilizzata.

MANUTENZIONE:

Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire la superficie. Non utilizzare solventi in quanto potrebbero causare danni irrimediabili. Non immergere in acqua.

QUESTO DISPOSITIVO NON È IMPERMEABILE - utilizzare EcoPower solo in condizioni asciutte. Se si è bagnato, assicurarsi che lEcoPower sia completamente asciutto prima dell'uso.

AVVISO IMPORTANTE:

Leggere e comprendere questo manuale e le relative istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi lesioni.

Conservare tutte le informazioni e le istruzioni sul prodotto come riferimento futuro quindi passarle agli utilizzatori successivi del prodotto. Il produttore non è responsabile per i casi di danni materiali o lesioni personali causati da una manipolazione scorretta o dal mancato rispetto delle istruzioni fornite. In tali casi, qualsiasi formula di garanzia decade.

GARANZIA:

Questo prodotto RidgeMonkey è coperto da una garanzia di 24 mesi. Per informazioni sulle nostre condizioni di garanzia, visitare: ridgemonkey.co.uk/general/guarantee

CONTATTACI:

Per qualsiasi domanda o commento sui nostri prodotti, utilizzare il modulo di contatto su ridgemonkey.co.uk o inviare un'e-mail a info@ridgemonkey.co.uk e uno dei nostri esperti Team risponderà il prima possibile.

In alternativa puoi scriverci a: **S&G Trading (NW) Ltd, PO Box 289, Widnes, Inghilterra, WA8 2FP.**

USB HEATED GAS CANISTER COVER

Breng jouw avontuur tot leven met de RidgeMonkey EcoPower USB Verwarmde gasbus cover: ontworpen om op alle gangbare 440-500 butaan / propaanmengsels camping gasbussen te passen, zal de USB-aangedreven verwarmingsspiraal jouw gasbus langzaam opwarmen, en zorgt zo voor efficiënt gebruik van elke laatste druppel brandstof, zelfs in de koudste omstandigheden. Weerbestendige, makkelijk schoon te houden buitenkant van neopreen met een elastisch bandje voor een theelepел, en een ritssluiting aan de onderkant. 5V 2A USB-ingang biedt een langere looptijd en blijft compatibel met bijna alle gangbare USB-stroombronnen.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Plaats een gasbus in de maat maat 440-500 in de coveren sluit de rits
- Bevestig je brander aan de gasbus
- Steek de USB-stekker in een compatibele 5V 2A of hoger USB-voedingsbron
- Schakel de EcoPower in met de externe aan / uit-schakelaar
- Laat voor optimale resultaten de EcoPower de gasbus cover voor gebruik ongeveer 15 minuten zachtjes opwarmen en laat deze ingeschakeld tijdens het gebruik van de gasbus.
- Zorg ervoor dat de EcoPower onmiddellijk na gebruik wordt uitgeschakeld en / of losgekoppeld van de USB-stroombron.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Ingang: USB 5V 2A
Vermogen: 10W

De bovenstaande cijfers zijn louter indicatief. Prestaties kunnen variëren, afhankelijk van de gebruikte USB-voedingsbron.

ONDERHOUD:

Gebruik een zachte, droge doek om het oppervlak af te vegen. Gebruik geen oplosmiddelen, aangezien dit onherstelbare schade kan veroorzaken. Dompel niet onder in water.

DIT APPARAAT IS NIET WATERDICHT - gebruik de EcoPower alleen in droge omstandigheden. Als deze nat is geworden, zorg er dan voor dat de EcoPower voor gebruik weer volledig droog is.

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Lees en begrijp deze handleiding en de instructies voordat je dit product gebruikt. Als je dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

Bewaar alle productinformatie en instructies voor toekomstig gebruik en geef ze door aan volgende gebruikers van het product. De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevallen van materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door onjuiste behandeling of niet-naleving van de meegeleverde instructies. In dergelijke gevallen vervalt elke garantie of garantie.

GARANTIE:

Dit RidgeMonkey-product wordt gedekt met een garantie van 24 maanden. Ga voor informatie over onze garantie naar: ridgemonkey.co.uk/general/guarantee

NEEM CONTACT MET ONS OP:

Voor vragen of opmerkingen over onze producten kun je het contactformulier op ridgemonkey.co.uk gebruiken of een e-mail sturen naar info@ridgemonkey.co.uk en een van onze ervaren teams zal zo snel mogelijk reageren.

Schriftelijk kan ook, naar: **S&G Trading (NW) Ltd, PO Box 289, Widnes, Engeland, WA8 2FP.**

USB HEATED GAS CANISTER COVER

Rozpocznij swoją przygodę z pokrowcem do podgrzewania naboju z gazem - RidgeMonkey EcoPower USB: zaprojektowana tak, aby pasowała do wszystkich popularnych butli z gazem kempingowym z mieszanką butanu i propanu w rozmiarze 440-500, zasilana przez USB cewka grzewcza delikatnie ogrzeje kanister z gazem, umożliwiając efektywne wykorzystanie, każdej ostatniej kropli gazu nawet w najzimniejszych warunkach. Odporny na warunki atmosferyczne neoprenowy futerał z elastycznym paskiem na łyżkę i zapinaną na zamek dolną częścią. Wejście USB 5 V 2 A zapewnia wydłużony czas pracy, pozostając kompatybilne z prawie wszystkimi popularnymi źródłami zasilania USB.

INSTRUKCJA UŻYCIA:

- Włóż nabój z gazem o rozmiarze 440-500 do etui i zamknij zamek błyskawiczny
- Przymocuj kochenke do naboju z gazem
- Włóż wtyczkę USB do kompatybilnego źródła zasilania USB 5 V 2A lub nowego
- Włącz EcoPower za pomocą zewnętrznego włącznika/wyłącznika
- Aby uzyskać optymalne wyniki, pozwól urządzeniu EcoPower delikatnie ogrzać kanister z gazem przez około 15 minut przed użyciem i pozostaw włączony podczas korzystania
- Upewnij się, że EcoPower jest wyłączony i/lub odłączony od źródła zasilania USB natychmiast po użyciu

SPECYFIKACJA:

Wejście: USB 5V 2A
Moc: 10W

Powyższe dane są podane jedynie jako wskazówki. Wydajność może się różnić w zależności od używanego źródła zasilania USB.

MAINTENANCE:

Użyj miękkiej, suchej szmatki do wytarcia powierzchni. Nie używaj rozpuszczalników, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Nie zanurzać w wodzie.

TO URZĄDZENIE NIE JEST WODOODPORNE – używaj EcoPower tylko w suchych warunkach. W przypadku zamoczenia upewnij się, że EcoPower jest całkowicie suchy przed użyciem.

WAŻNA UWAGA:

Przeczytaj i zrozum ten podręcznik i zawarte w nim instrukcje przed użyciem tego produktu. Niezastosowanie się do tego może spowodować poważne obrażenia.

Zachowaj wszystkie informacje o produkcji i instrukcje do wykorzystania w przyszłości i przekaż je kolejnym użytkownikom produktu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową obsługą lub nieprzestrzeganiem dostarczonych instrukcji. W takich przypadkach wszelkie gwarancje lub rękojmie wygasają.

GWARANCJA:

Ten produkt RidgeMonkey objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Aby uzyskać informacje dotyczące naszej gwarancji, odwiedź stronę: ridgemonkey.co.uk/general/guarantee

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących naszych produktów, skorzystaj z formularza kontaktowego na ridgemonkey.co.uk lub wyślij e-mail na adres info@ridgemonkey.co.uk, a jeden z naszych doświadczonych zespołów odpowie tak szybko, jak to możliwe.

Możesz również napisać do nas na adres: **S&G Trading (NW) Ltd, PO Box 289, Widnes, Anglia, WA8 2FP.**

USB HEATED GAS CANISTER COVER

Dodejte svému zážitku z pobytu v přírodě ještě větší štávu díky RidgeMonkey EcoPower USB vyhřívaném obalu na plynovou kartuši. Ten je designován pro všechny propan butanové kartuše velikosti 440-500. Ohříváč napájený pomocí USB mírně ohřeje vaši plynovou kartuši, díky čemuž ji budete moci efektivně využívat do poslední kapky plynu i v těch nejchladnějších podmínkách. Neoprenový obal je elastický a odolný vůči vlivům počasí. Zvenku má elastické poutko na lžici a dolní část na zip. 5V 2A USB vstup prodlužuje životnost a je kompatibilní s téměř všemi běžnými zdroji energie s USB konektorem.

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Vložte plynovou kartuši o velikosti 440-500 do obalu a zavřete zip
- Připojte varič k plynové kartuši
- Zasuňte USB kabel do kompatibilního zdroje napájení USB 5V 2A nebo vyšší
- Zapněte zahřívání EcoPower pomocí zapínače na USB kabelu přepnutím do pozice ON
- Pro dosažení optimálního výkonu plynové kartuše ji nechte před samotným použitím přibližně 15 minut zahřát a v zahřívání pokračujte i během jejího používání
- Ihned po ukončení používání se ujistěte se, že je zahřívání EcoPower vypnuté (vypínač přepnutý do pozice OFF) a/nebo odpojený od USB zdroje napájení

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Vstup: USB 5V 2A
Výkon: 10W

Výše uvedený údaj je pouze orientační. Výkon se může lišit v závislosti na použitém zdrojů napájení USB.

MAINTENANCE:

K ořnění povrchu použijte měkký, suchý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla, protože mohou způsobit neopravitelné poškození. Neponořujte do vody.

TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ VODOTĚSNÉ – používejte jej pouze v suchých podmínkách. Pokud zvlhne, ujistěte se, že je před použitím zcela suchý.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Před použitím sprchy si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte si je pro další použití. Při nedodržení pokynů může dojít k vážnému zranění.

Uschovejte všechny informace o produktu a pokyny pro budoucí použití a předejte je dalším uživatelům produktu. Výrobce neručí za případy materiálních škod nebo zranění osob způsobených nesprávnou manipulací nebo nedodržením dodaného návodu. V takových případech bude jakákoli záruka neplatná.

ZÁRUKA:

Na tento produkt RidgeMonkey se vztahuje záruka 24 měsíců. Podrobnější informace o záručních podmínkách naleznete na: ridgemonkey.co.uk/general/guarantee

KONTAKT:

Pro jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se našich produktů použijte prosím kontaktní formulář na ridgemonkey.co.uk nebo e-mail info@ridgemonkey.co.uk.

Případně nám můžete napsat na adresu: **S&G Trading (NW) Ltd, PO Box 289, Widnes, Anglie, WA8 2FP.**